



Нитепритягиватель в сборе 030302012 (2-12)



Рычаг дифференциальной подачи в сборе

680012010



Двигатели ткани к-т 680012030 (3-х, 4-х нитка)



Регулятор натяжения нити верхний в сборе

991001045 (45)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Пластина игольная 991001028
(28)



Регулятор натяжения нити в сборе

991001025 (25)



Панель управления 180001058U (58)



Мотор 920102028A



Блок управления 180101046U (46)



Пластина игольная 030301022T



Маховик 920102022-C1 (22)



Моталка 030301024
(1-24)



Втулка игловодителя верхняя 991003002 (2)



Регулятор натяжения нити в сборе
030301008



Двигатель ткани 991005031 (31)



Двигатель ткани D1711D (31)



Балка двигателя ткани 991005033



Регулятор натяжения нити 280001019
(19)



Блок управления 188101046U (46)



Мотор 188002028A
(37)



Панель управления 188001058U (58)



Нож подвижный 991006005 (5)



Нож подвижный 991006005H (5)



Нож LU1711 (9)



Нож неподвижный 991006009D
(9)



Втулка игловодителя верхняя 030302020 (2-20)



Мотор 030302045-1



Рукоятка подъема лапки 030303001 (3-1)



Стержень лапки 030303017
(3-17)




Лапка внутренняя 030303023 (3-23)



Балка двигателя ткани 030304002



Лапка внешняя 030305007-1
(5-7)



Ручка регулятора длины стежка 030304040D



Лапка внешняя 030305007-7 (5-7)



Направитель 030308024
(8-24)



Нож неподвижный 030308027К
(8-27)



Нож подвижный 030308037



Электромагнит обрезки нити 030308012



Фиксатор нити 030301008D



Электромагнит обрезки нити 030308012F



Электромагнит 0303110033 (11-33)



Панель управления 700001034



Направитель 991006010
(10)



Муфта сцепления (A) 991002028
(28)



Мотор 991002032
(32)



Муфта сцепления (B) 991002030 (30)



Нож подвижный 991006005D (5)



Электромагнит обрезки нити 991006044 (44)



Панель управления 281008001



Шкив 900004029U (29)



Нитенаправитель 900006010 (10)



Шатун 900009001 (1)



Игловодитель со втулкой в сборе 900009015
(14) + 880005028 (16)



Нитенаправитель (4) 880005052
(11)



Пластина игольная 880006018
(2)



Предохранитель иглы 880006005 (9)



Ограничитель иглы 880006007
(11)



Предохранитель иглы 880006001 (13)



Механизм правого петлителя в сборе
880007041 (880007043W)



Петлитель правый 880007033#5 (27)



Петлитель левый 880008014 (15)



Петлитель стачивающий 880012027 (23)



Двигатели ткани к-т 880010036 (36) (3-х, 4-х
нитка)



Державка верхнего прямого ножа (3-х, 4-х)
880011020 (15)



Прижим нижнего ножа 880011028
(19)



Лапка 880021002 (44)



Рычаг лапки в сборе 900019018 (18)



Мотор 600022007
(7)



Рычаг 900019031
(31)



Маслонасос 880014001 (1)



Блок управления 70003006



Крышка-направляющая для обрезки 3-х, 4-х нитка 680003017 (17)



Игловодитель в боре со втулками
680005027+680005022+680005020



Иглодержатель 680005028



Иглодержатель 680005030



Нитепротягиватель 680006022



Нитенаправитель 680006012



Петлитель правый 680007029



Нитенаправитель 680008008 (KL46)



Державка верхнего ножа 680013012 (3-х, 4-х нитка)



Колодка нижнего ножа 680013023 (3-х, 4-х нитка)




Рычаг лапки в сборе 680014023 (23)



Маслонасос 680015014



Нитенаправитель 900008014



Моталка LA1520-A


:




Ручка регулировки длинны стежка (5)
991005010



Ручка регулировки длинны стежка (4)
991005010-4



Ручка регулировки длинны стежка (7)
991005010-7



Ручка регулировки длины стежка (5)
280005010



Моталка 280001041



Шкив 280002022



Фиксатор нити 991008005



Втулка игловодителя верхняя 500006001



Втулка игловодителя нижняя 500006004



Ограничитель иглы 500007001



Рычаг петлителя 500008008



Корпус механизма продвижения 500009019



Тяга подъема лапки 500011014



Рычаг раскладчика 500012002



Раскладчик 500012001



Державка нитенаправителя 500014010

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93